


# MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

## MODELL OD4390 JOHANN

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER





## Funktionsrücken, Typ 596/596FD/596L:

---



1. Greifen Sie das Kissen, wie auf der Abb. und ziehen Sie den Rücken nach vorne (auf sich zu).


2. Der Rücken kann nun bis zur Nullstellung (waagrecht) abgeklappt werden, bzw....



... aus jeder Position nach vorne (auf sich zu), in die gewünschte Rasterposition eingestellt werden.

360°-Drehfunktion, Typ 596FD:

---



Ausklappbares Fußteil, Typ 596L:

---

