

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL OD5728 CASINO

© 2017 KURT BEIER & KATI QUINGER



Legerer Stuhl mit Funktionsrücken,
wahlweise mit oder
ohne Armteil erhältlich



Komfortable Bank
ohne Armteil erhältlich




Dazu passend, gebretterter
massivholz Esstisch


Gebrauch der Rückenfunktion

1. Verstellen der Rückenschräge:

Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.



2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab.



3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.

ACHTUNG! SETZEN SIE SICH NICHT AUF DEN RÜCKEN ODER DAS ARMTEIL!